

## INSTALACE SUPERTOKU

Montáž zařízení doporučujeme svěřit odborné firmě, aby nedošlo k narušení těsnosti výrobku, nebo jinému poškození neodbornou manipulací.

Závit spojovacího dílu zašroubovaný při montáži do matice Supertoku nesmí být delší než délka závitu v matici.

Supertok lze instalovat v libovolné poloze před každý spotřebič nebo technické zařízení, které chceme chránit před usazováním nerostných látek – vodního kamene. Zařízení je obousměrné, nezáleží tedy na jeho stranové orientaci.

V přívodním vodovodním potrubí doporučujeme instalovat zařízení za vodoměry či domácí vodárnu, sací koše, nebo nádrže čerpadel.

Při použití pro kapaliny bez mechanických a feromagnetických nečistot v uzavřených systémech je vhodné doplnit magnetické zařízení odkalovacím filtrem.

Výrobce doporučuje předřadit před Supertok filtr hrubých nečistot - <http://upravny-vody.cz/#produkty>.

Supertok nevyžaduje žádnou údržbu.

